

取扱い 説明書

LED コーナーポール 取扱説明書

商品仕様

品名 LED コーナーポール

サイズ：レギュラー H810mm×W180mm×D180mm

ビッグ H810mm×W260mm×D260mm

素材：アクリル・鉄

重量：レギュラー 6kg ビッグ 11kg

電源：AC100-220V DC12V3A

付属品：リモコン・ACアダプタ（PSE 認証）

※写真のメディアは付属いたしません。別途ご注文お願いいたします。



リモコン操作方法



電源 ON / OFF

効果の一時停止・再生

明るさ UP
(切替モード時) スピード UP

明るさ DOWN
(切替モード時) スピード DOWN

切替モード

FLASH：指定の色の点滅
(左のカラーで色を指定し、その後にFLASHを押すと指定した色が点滅します。)

STROBE：7色の点滅

FADE：全色のゆっくり切替

SMOOTH：RGB3色の点滅

カラー変更(左上より順)
レッド / グリーン / ブルー / ホワイト
パーミリオン / ピーグリーン / ライトブルー
オレンジ / スカイブルー / バイオレット
イエロー / コバルトブルー / パープル

オリジナルの色の作成

DIYを最初に押し、左のボタンでRGBの光を調節出来ます。
登録出来る色は一つだけです。

使用上の注意

- ※1 本体やリモコンは防水仕様ではありませんので、雨に濡れる場所でのご使用や水に浸ける行為はお避けください。屋外でのご使用は保証対象外になります。
- ※2 お買い上げ直後は、リモコンの電池が多少消耗している可能性があります。リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。
- ※3 本体はアクリル製です。転倒や衝撃に弱い為、使用の際はご注意ください。
- ※4 電源を切る際は、アダプタのスイッチにて電源を切ってください。
- ※5 アダプタは付属品のアダプタを使用ください。



※4 電源スイッチ