取扱い 説明書

____ LED メディアハンガー

取扱説明書

商品仕様

タテョコ	784mm 上下キャップ含	1284mm 上下キャップ含
410mm	H ∼700mm W ∼400mm	H ∼1200mm W ∼400mm
610mm	H ∼700mm W ∼600mm	H ∼1200mm W ∼600mm



リモコン操作方法



オススメ パターン効果番号

18 · 19 · 29 · 45 · 53 · 54 · 96 · 97 · 120 · 133

注意 ※防水仕様ではありませんので、雨に濡れる場所でのご使用や

・水に浸ける行為はお避けください。 事項 ※お買い上げ直後は、電池が多少消耗している可能性がございます。 リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。

組立て方法



スペーサーと袋ナットを 横ポールに差し込みます。



本体に土台を差し、固定します。



縦ポール上部の穴に 横ポールを差し固定します。



横ポールにメディアを差込み、 球を先端に取付けます。

•••••••••••



