

取扱い 説明書

LEDメディアハンガーCP 取扱説明書

商品仕様

品名: LEDメディアハンガーCP

サイズ: H600~1,500mm×W450~900mm×D54mm
(固定用アルミアングル含まず)

素材: アクリル・カルブ

重量: 1.46kg ※右記デザインの場合(H900mm×W630mm)

電源: AC100-200V DC12V5A


付属品: ACアダプター(PSE認証)・ミニコントローラー・リモコン
固定用アルミアングル(ボルト・ナット・ワッシャー付)
固定用ビス4個・POP取付用ボールチェーン2個



LEDメディアハンガーCP施工方法



1) 本体の穴とL字ステーの穴を合わせ、
L字ステー用のビスを差し込む。



2) 反対側にし、ワッシャー→ナットの
順で取り付け、固定する。



3) 設置する場所に合わせ、
4箇所ビスで固定する。

※土台取付時は、ドライバー・スパナなどの工具をご使用ください。

※下地状況に合わせて、補強材の使用をご検討ください。

※付属品の固定用L字ステー(ビス・ナット・ワッシャー付)・固定用ビスを
ご使用いただけない場合は、落下等による責任補償がお受けいたしかねます。

リモコン操作方法



電源 ON / OFF

効果の一時停止・再生

明るさ UP
(切替モード時) スピード UP

明るさ DOWN
(切替モード時) スピード DOWN

切替モード

FLASH : 3色の点滅

STROBE : 7色の点滅

FADE : 全色のゆっくり切替

SMOOTH : 7色の点滅

R G B W

カラー変更 (左上より順)
 レッド / グリーン / ブルー / ホワイト
 パーミリオン / ピーグリーン / ライトブルー
 オレンジ / スカイブルー / バイオレット
 イエロー / コバルトブルー / パープル

↑ ↑ ↑
 ↓ ↓ ↓

オリジナルの色の作成

DIY を最初に押し、左のボタンで
 RGB の光を調節出来ます。
 登録出来る色は一つだけです。

メディア取付方法



基本仕様のフックをご使用ください。

※ボールチェーンは用途に
 応じてご使用ください。



注意事項

※保証期間は商品出荷日より1年間となります。(対象は本体LED部分、ACアダプター、ミニコントローラーのみ)
 リモコンは初期不良のみ対応いたします。

※コネクターなど細部は随時アップデートされますので商品仕様は随時変更されます。

※付属のリモコンは1台1台個別の信号では無いため、複数設置時にご注意ください。

見える範囲に設置した台数分、全て反応してしまいます。

※保証環境温湿度は0℃～40℃ RH70%以下です。こちらの環境以外でのご使用は保証の対象外となります。

※直射日光の当たる場所、雨・雪・水に濡れる場所でのご使用はお避け下さい。保証の対象外となります。

※リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。

※非常に割れやすい素材です。ご使用は十分にご注意ください。

※重い商品ですので、必ず2名以上でお取り扱い下さい。