

# LEDサークル 2G 取扱説明書


## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。



## 2.サークル2Gパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。




## 3.設置方法



### ①サークル2G用土台設置

サークル2G用土台裏側に土台用ゴム足 透明を取り付けます。端から内側20mm程度内側に、4箇所貼り付け、しっかりと押さえます。



### ②P固定ビスを外す

LEDユニット上下二箇所についているP固定ビスを外します。※線を引っ張らないようご注意ください。



### ③LEDユニットをサークル2G土台に固定

サークル2G用土台の中央にLEDユニットを置き、②で外したP固定ビスを土台の裏から差し込み、手で少しほじ回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。



### ④LEDユニットと5V4分岐ミニコンの接続

LEDユニットに付いているUSB-Cコード4本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード4本に接続してください。



### ⑤スイッチケーブルL1800と充電器20W1口

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



### ⑥スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4. 使用方法4-1.発光方法」をご確認ください。



### ⑦サークル2G用土台にPET0.5t本体を差し込む

PET0.5t本体の保護シートを剥がしサークル2G用土台の溝に差し込みます。ご注文内容にあわせてメディアを入れます。乳半フィルム(付属)(写真:0.1t透明PETメディアUV印刷/別売)PET 1t メディア押え用を筒内にいれてメディアを抑えてください。



### ⑧樹脂製フタをPET0.5t本体に固定

PET0.5t本体の上部に樹脂製フタを被せて②で外したP固定ビスを中央の穴に差し込み、プラスドライバーでしっかりと固定してください。

使用工具

プラスドライバー

## 4. 使用方法

### 4-1. 発光方法



#### ①電源スイッチを入れる


USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ(一)側を押し  
て、電源を入れてください。

#### ②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。  
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

### 4-2. リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。



#### 【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング。本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了。

#### 【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除。本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ペアリング設定時はペアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。  
それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。

**発光パターン設定**

**AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)**  
① AUTO を1回押す

**AUTOモード (発光パターン固定)**  
① AUTO を1回押す  
② 固定したい発光パターンが流れている間に SET を1回押す  
③ SET を1回押す

**単色固定**  
W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色  
C 水色 P 紫色

リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!  
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!  
(AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。)

## 5. 仕様

### 【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.9A
消費電力	9.5W

### 【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

## 6. 使用上の注意

- ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
- ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
- ・割れににくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性がございます。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
- ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。

※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

## 7. 商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

