


# LEDデコレーション 2G 取扱説明書

## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。



## 2.デコ2G用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



本体LEDユニット




サイドキャップ  
(2個セット)



5V4分岐ミニコン



リモコン



ミニコンBOX



スイッチケーブルL1800



充電器 20W 1口

## 3.設置方法



### ① 本体LEDユニットと5V4分岐ミニコンの接続

本体LEDユニットに付いているUSB-Cコード1本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード1本に接続してください。



### ② スイッチケーブルL1800と充電器 20W 1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器 20W 1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



### ③ スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法 4-1 発光方法」をご確認ください。


## 4.使用方法

### 4-1.発光方法



#### ① 電源スイッチを入れる

USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ(ー)側を押して、電源を入れてください。



#### ② リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。  
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。



ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。  
本体のLEDが緑点滅すれば、ペアリング完了です。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずベアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試ください

【LED】

| サイズ   | 消費電流 | 消費電力 |
|-------|------|------|
| L1000 | 1.2A | 6W   |
| L1500 | 1.8A | 9W   |
| L2000 | 2.4A | 12W  |

【電源】

|      |     |
|------|-----|
| 定格電圧 | 5V  |
| 消費電力 | 20W |

- ・ 地下状況に合わせて、補強材の使用をご検討ください。落下等による責任補償はお受けいたしかねます。
- ・ 転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・ 地下が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。
- ・ 固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
- ・ 転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・ コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
- ・ コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

## 発光パターン設定

AUTO モード (352種類の発光パターン自動再生)

①  を1回押す

AUTO モード (発光パターン固定)

①  を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に  を1回押す

③  を1回押す

単色固定

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  白色 |  赤色 |  緑色 |  青色 |  黄色 |
|  水色 |  紫色 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |

👉 電源オフ時の発光パターンを記憶!  
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!