

取扱 説明書

マジカルスクリーン 取扱説明書

商品仕様

品名：マジカルスクリーン

サイズ：サイズにより異なります。

重量：サイズにより異なります。


素材：アルミ複合板・LEDモジュール・アルミフレーム・乳白アクリル

付属品：ACアダプタ (PSE 認証)・コントローラー・リモコン

※メディアは付属致しません。別途ご注文お受け致します。



リモコン操作方法



本製品は、本体内側が光る LED 基盤 (白色) と外側が光る LED 基盤 (カラー) が独立して配置されています。外側の LED 基盤については、専用リモコンにて下記の操作が可能です。内側の LED 基盤につきましては OFF にする際はコンセントを抜いて下さい。

オススメ パターン効果番号

18・19・29・45・53・54・96・97・120・133


- 注** ※防水仕様ではありませんので、雨に濡れる場所でのご使用や水に浸ける行為はお避けください。
- 項** ※お買い上げ直後は、電池が多少消耗している可能性があります。リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。

付属品




土台2個
土台固定用ビス8個

取付例（画像はiflash島上です）



取付位置



取付方法

01

土台を島上や妻板上部に土台固定用ビスで固定して下さい。



02

土台に左右の脚を差し込み、ビスをきつく閉めてください。

